

## הגדרות

1. **הגדרת זמן התחלת הריסוס והפסקת הריסוס:** לחץ על הלחצן MODE (מצב), וכאשר מופיעה על המסך המילה START (התחלה) – לחץ על הלחצן HOUR (שעה) ועל הלחצן MIN (דקות) כדי להגדיר את שעת ההתחלה; לחץ על הלחצן MODE (מצב), וכאשר מופיעה על המסך המילה STOP (הפסקה) – לחץ על הלחצן HOUR (שעה) ועל הלחצן MIN (דקות) כדי להגדיר את שעת ההפסקה.
2. **בדיקת זמן הריסוס ואיפוס:** לחץ על הלחצן MODE (מצב), וכאשר מופיעה על המסך המילה SPRAY (ריסוס) – יופיע גם זמן הריסוס על המסך; באופן כללי, ניתן להשתמש בפחית תרסיס 3,000 פעמים. כדי לאפס את זמן הריסוס, לחץ שתי לחיצות קצרות על הלחצן ON/OFF (הפעלה/כיבוי) (עשה זאת בעת הכנסת פחית תרסיס חדשה).
3. **הגדרת מרווחי הריסוס:** לחץ על הלחצן MODE (מצב), וכאשר מופיעה על המסך המילה INTERVAL (מרווח) – לחץ על הלחצן MIN (דקות) כדי להגדיר את מרווח הריסוס (המרווח מוגדר לטווח שבין דקה ל-60 דקות).
4. **הגדרת הפעלה/כיבוי בסוף השבוע:** לחץ על הלחצן MODE (מצב), וכאשר מופיעה על המסך המילה WEEK (שבוע) – לחץ על הלחצן WEEK (שבוע) כדי להגדיר את ימות השבוע. ניתן לבחור מבין שתי אפשרויות ימי הפעלה: 1.2.3.4.5..... (הפעלה מיום שני ועד יום שישי) / 1.2.3.4.5.6.7. (הפעלה מיום שני ועד יום ראשון).
5. **הגדרת השעה והשבוע:** לחץ על הלחצן MODE (מצב), וכאשר מופיעה על המסך המילה CLOCK (שעון) – לחץ על הלחצן HOUR (שעה) ועל הלחצן MIN (דקות) כדי להגדיר את השעה הנוכחית; לאחר מכן לחץ על הלחצן WEEK (שבוע) כדי להגדיר את ימות השבוע.