

2. הגדרת מצבי הפעלה

ניתן להגדיר את מכשיר הפצת הריח ל-4 תקופות הפעלה, ובנוסף ניתן לבחור את ימי הפעלה בהתאם לדרישות המשתמש.

[MODE] (מצב): משמש להחלפה מאירוע אחד לאחר בתקופות הפעלה/השהיה שונות
[SET] (הגדרה): משמש להגדרת זמן הפעלה/השהיה (שעה, דקות), ימי הפעלה ועוד.
[UP/DOWN] (מעלה/מטה): יש להחליק אותו כדי להגדיר את נתוני הזמן, נתוני ריכוז הריח וימי הפעלה.

א. הגדרת שעת המערכת

הגדר את שעת המערכת כך שהיא תהיה תואמת לזמן המקומי, בפורמט של שעות 24 שעות.

- 1) לחץ על [SET] (הגדר) פעם אחת, וספרות השעה יבהבו. לחץ על [UP/DOWN] (מעלה/מטה) כדי לשנות את השעה.
- 2) לחץ על [SET] (הגדר) פעם שנייה, ספרות השעה יוגדרו וספרות הדקות יבהבו. לחץ על [UP/DOWN] (מעלה/מטה) כדי לשנות את הדקות.
- 3) לחץ על [SET] (הגדר) פעם שלישית, ספרות הדקות יוגדרו וספרות יום הפעלה תבהבו. לחץ על [UP/DOWN] (מעלה/מטה) כדי לשנות את ימי הפעלה.
- 4) לחץ על [SET] (הגדר) פעם רביעית כדי לסיים את הגדרת זמן המערכת וימי הפעלה.

ב. הגדרת תקופות הפעלה

- 1) לחץ על [MODE] (מצב) פעם אחת, ועל המסך יופיע הכיתוב [EVENT 1 ON] (אירוע 1 מופעל). לחץ על [SET] (הגדר) כדי להגדיר את תקופת הפעלה הראשונה. לחץ על [UP/DOWN] (מעלה/מטה) כדי לשנות את השעה, את הדקות ואת ימי הפעלה. יש להגדיר קודם את השעה, לאחר מכן את הדקות ולבסוף את ימי הפעלה (חזור על הפעולה, החל מלחיצה על [SET] (הגדר) ועד ללחיצה על [UP/DOWN] (מעלה/מטה) כדי לשנות תקופות הפעלה אחרות).
- 2) לחץ על [MODE] (מצב) פעם שנייה, ועל המסך יופיע הכיתוב MON TUE WED THU FRI SAT SUN (שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, שבת, ראשון). לחץ על [UP/DOWN] (מעלה/מטה) כדי לשנות את סדר ימי הפעלה הרצוי.

הערות:

1. בעת הגדרת תקופת הפעלה, לא ניתן להגדיר זמן סיום מוקדם מזמן ההתחלה.
2. יש להגדיר שתי תקופות הפעלה נפרדות אם תקופת הפעלה כוללת את השעה חצות.
[בחירת ימי הפעלה]: הגדרת ימי הפעלה
(1) מיום שני ועד יום רביעי; (2) מיום שלישי ועד יום חמישי; (3) מיום שני ועד יום שישי; (4) סופי שבוע; (5) מיום שני ועד שבת; (6) מיום שני ועד יום ראשון; (7) שני; (8) שלישי; (9) רביעי; (10) חמישי; (11) שישי; (12) שבת; (13) ראשון; (14) שני, רביעי, שישי; (15) שלישי, חמישי, שבת.

ג. הגדרת ריכוז הריח

לאחר סיום הגדרת ארבעת תקופות הפעלה, המשך ללחוץ על [MODE] (מצב) עד שעל המסך יופיע הכיתוב [SCENT WORK] (הפעלת ריח). הגדר את זמן הפעלה עבור כל תקופה מ-10 שניות ועד ל-300 שניות. לחץ על [UP/DOWN] (מעלה/מטה) כדי לשנות את ההגדרה ב-5 שניות בכל פעם, כלומר 10, 15, 20...

המשך ללחוץ על [MODE] (מצב) עד שעל המסך יופיע הכיתוב [SCENT PAUSE] (השהיית הפעלת ריח). הגדר את זמן הפעלה עבור כל תקופה מ-10 שניות ועד ל-300 שניות. לחץ על [UP/DOWN] (מעלה/מטה) כדי לשנות את ההגדרה ב-5 שניות בכל פעם, כלומר 10, 15, 20...

ד. הגדרות ראשוניות:

תקופת זמן ההפעלה הראשונית היא בין 8:00 ל-22:00, שבה המכשיר פועל למשך 60 שניות ומושהה למשך 60 שניות. תקופות ההפעלה שלאחר מכן אינן מוגדרות. לחץ על [MODE] (מצב) למשך 10 שניות כדי לאפס את ההגדרה הראשונית. פעולה זו תאפס את זמן ההפעלה בלבד, ולא תשנה את זמן המערכת.