

נוריות ולחצני ההפעלה

נוריות ולחצני ההפעלה במכשיר

1. ישנן שתי נוריות:

משמאל ישנה נורית בעלת צבע אחד, הנדלקת ומהבהבת בצבע צהוב כאשר לא מזוהה שמן אתרי במכשיר. מימין ישנה נורית בעלת שני צבעים (כחול וירוק). האור הירוק נדלק במהלך תקופת ההפעלה, והאור הכחול נדלק באופן ממושך כאשר המכשיר חורג מזמן ההפעלה.

במכשיר ישנם ארבעה לחצנים: הלחצן "BACK" הוא לחצן חזרה, הלחצן "ENT" הוא לחצן אישור, הלחצן "A" הוא לחצן עלייה של ערך והלחצן "B" הוא לחצן תזוזה.

2. הפעלת הלחצנים:

בממשק ההפעלה הרגיל, לחץ בו-זמנית על הלחצן "BACK" ועל הלחצן "ENT" כדי להזין את סיסמת שינוי ההגדרות.

3. בממשק ההפעלה הרגיל, לחץ בו-זמנית על הלחצן "ENT" ועל הלחצן "A" כדי להפעיל/לכבות את פונקציית זיהוי השמן האתרי.

4. בממשק ההפעלה הרגיל, לחץ על הלחצן "A" כדי לשנות את רמת ריכוז החומר, בין הרמות A, B ו-C.

5. בממשק ההפעלה הרגיל, לחץ בו-זמנית על הלחצן "A" ועל הלחצן "B" כדי להגדיר את השעה המקומית.

6. בממשק ההפעלה הרגיל, לחץ על הלחצן "B" כדי להזין את זמן ההפעלה ואת תדירות ההפעלה.

7. בממשק ההפעלה הרגיל, לחץ לחיצה ארוכה על הלחצן "BACK" כדי להפעיל/לכבות את המאוורר.

8. בממשק ההפעלה הרגיל, לחץ לחיצה ארוכה על הלחצן "ENT" כדי לכבות את המכשיר.

איפוס חזרה להגדרות היצרן:

בממשק ההפעלה הרגיל, ראשית לחץ בו-זמנית על הלחצן "BACK" ועל הלחצן "B" עד שבמסך יופיע הכיתוב YES/NO (כן/לא), ועזוב את הלחצן. לאחר מכן, לחץ על הלחצן "B" כדי לבחור ב-YES (כן), ולחץ על הלחצן "ENT" כדי לאשר את הבחירה ולסיים את ההגדרה.