

2. הגדרת מצבי הפעלה

ניתן להגדיר את מכשיר הפצת הריח ל-4 תקופות הפעלה, ובנוסף ניתן לבחור את ימי הפעלה בהתאם לדרישות המשתמש.

[MODE] (מצב): משמש להחלפה מאירוע אחד לאחר בתקופות הפעלה/השהיה שונות
[SET] (הגדרה): משמש להגדרת זמן הפעלה/השהיה (שעה, דקות), ימי הפעלה ועוד.
[UP/DOWN] (מעלה/מטה): יש להחליק אותו כדי להגדיר את נתוני הזמן, נתוני ריכוז הריח וימי הפעלה.

א. הגדרת שעת המערכת

- הגדר את שעת המערכת כך שהיא תהיה תואמת לזמן המקומי, בפורמט של שעות 24 שעות.
- 1) לחץ על [SET] (הגדר) פעם אחת, וספרות השעה יתבהבו. לחץ על [UP/DOWN] (מעלה/מטה) כדי לשנות את השעה.
 - 2) לחץ על [SET] (הגדר) פעם שנייה, ספרות הדקות יוגדרו וספרות הדקות יתבהבו. לחץ על [UP/DOWN] (מעלה/מטה) כדי לשנות את הדקות.
 - 3) לחץ על [SET] (הגדר) פעם שלישית, ספרות הדקות יוגדרו וספרות יום הפעלה תתבהבו. לחץ על [UP/DOWN] (מעלה/מטה) כדי לשנות את ימי הפעלה.
 - 4) לחץ על [SET] (הגדר) פעם רביעית כדי לסיים את הגדרת זמן המערכת וימי הפעלה.

ב. הגדרת תקופות הפעלה

- 1) לחץ על [MODE] (מצב) פעם אחת, ועל המסך יופיע הכיתוב [EVENT 1 ON] (אירוע 1 מופעל). לחץ על [SET] (הגדר) כדי להגדיר את תקופת הפעלה הראשונה. לחץ על [UP/DOWN] (מעלה/מטה) כדי לשנות את השעה, את הדקות ואת ימי הפעלה. יש להגדיר קודם את השעה, לאחר מכן את הדקות ולבסוף את ימי הפעלה (חזור על הפעולה, החל מלחיצה על [SET] (הגדר) ועד ללחיצה על [UP/DOWN] (מעלה/מטה) כדי לשנות תקופות הפעלה אחרות).
- 2) לחץ על [MODE] (מצב) פעם שנייה, ועל המסך יופיע הכיתוב MON TUE WED THU FRI SAT SUN (שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, שבת, ראשון). לחץ על [UP/DOWN] (מעלה/מטה) כדי לשנות את סדר ימי הפעלה הרצוי.

הערות:

1. בעת הגדרת תקופת הפעלה, לא ניתן להגדיר זמן סיום מוקדם מזמן ההתחלה.
2. יש להגדיר שתי תקופות הפעלה נפרדות אם תקופת הפעלה כוללת את השעה חצות.

[בחירת ימי הפעלה]: הגדרת ימי הפעלה

- (1) מיום שני ועד יום רביעי; (2) מיום שלישי ועד יום חמישי; (3) מיום שני ועד יום שישי; (4) סופי שבוע; (5) מיום שני ועד שבת; (6) מיום שני ועד יום ראשון; (7) שני; (8) שלישי; (9) רביעי; (10) חמישי; (11) שישי; (12) שבת; (13) ראשון; (14) שני, רביעי, שישי; (15) שלישי, חמישי, שבת.

ג. הגדרת ריכוז הריח

לאחר סיום הגדרת ארבעת תקופות הפעלה, המשך ללחוץ על [MODE] (מצב) עד שעל המסך יופיע הכיתוב [WORK SCENT] (הפעלת ריח). הגדר את זמן הפעלה עבור כל תקופה מ-10 שניות ועד ל-300 שניות. לחץ על [UP/DOWN] (מעלה/מטה) כדי לשנות את ההגדרה ב-5 שניות בכל פעם, כלומר 10, 15, 20... המשך ללחוץ על [MODE] (מצב) עד שעל המסך יופיע הכיתוב [SCENT PAUSE] (השהיית הפעלת ריח). הגדר את זמן הפעלה עבור כל תקופה מ-10 שניות ועד ל-300 שניות. לחץ על [UP/DOWN] (מעלה/מטה) כדי לשנות את ההגדרה ב-5 שניות בכל פעם, כלומר 10, 15, 20...

ד. הגדרות ראשוניות

תקופת זמן הפעלה הראשונית היא בין 8:00 ל-22:00, שבה המכשיר פועל למשך 60 שניות ומושהה למשך 60 שניות. תקופות הפעלה שלאחר מכן אינן מוגדרות. לחץ על [MODE] (מצב) למשך 10 שניות כדי לאפס את ההגדרה הראשונית. פעולה זו תאפס את זמן הפעלה בלבד, ולא תשנה את זמן המערכת.