



BREEZA

טל': 1700-700-575

www.breeza.biz

מפיץ ריח
AROMA LOX



נתונים טכניים



שטח כיסוי	עד 80 מ"ר
מספר תוכניות	4 תוכניות עבודה
גודל המכשיר	6.6 ס"מ 10.2 ס"מ 26.92 ס"מ
אפשרויות הפעלה	לחצני טאץ' + אפלקציה
מקור מתח	סוללה נטענת 4000mAh
קיבולת המיכל	100 מ"ל
סוג המילוי	תמצית שמן ללא מים
צבעים	שחור מט, כסוף, רוז גולד
חומר	אלומיניום
אחריות	לשנה מטעם החברה

אזהרה



2. לאחר ההתקנה, יש להקפיד שהמפיץ יישאר במצב אנכי. הטיה או הצבה בזווית עלולות לגרום לנזילת שמן, שעלולה לזהם את המעגל החשמלי של המכשיר, לפגוע בפעולתו התקינה ולגרום לבזבז שמן.



1. יש לוודא שהבקבוק מוברג היטב ומיושר במקביל לחלקו העליון של המפיץ.

הוראות שימוש



שלב 2: הוציאו את בקבוק השמן.



שלב 1: סובבו את החלק העליון לפתיחה (מצב Open).



שלב 4: סובבו את החלק העליון וודאו שהוא נמצא במצב "Close" (סגור).



שלב 3: מלאו את הבקבוק בשמן והבריגו אותו בחזרה למקומו.

שלב 5: הטעינו את המפיץ באמצעות כבל טעינה מסוג Type-C. טעינה מלאה אורכת כ-2.5 שעות. לאחר הטעינה ניתן להשתמש במפיץ באופן חופשי הודות לסוללה המובנית וליהנות מהניחוח בכל מקום.





נתוני סוללה וטעינה

המכשיר מצויד בסוללה בקיבולת **4,000mAh**

זמן עבודה משוער בהתאם לעוצמת ההפעלה:

- **מצב נמוך:** עד כ-45 שעות
- **מצב בינוני:** עד כ-15 שעות
- **מצב גבוה:** עד כ-6 שעות

זמן טעינה מלא: כ-2.5 שעות.

הנתונים מבוססים על נתוני היצרן ועל בדיקות בתנאים מסוימים. זמן העבודה בפועל עשוי להשתנות בהתאם למצב הסוללה, גיל הסוללה, טמפרטורת הסביבה, תדירות השימוש והגדרות המכשיר.

הוראות הפעלה

הגדרת זמן עבודה



L: זמן עבודה: 15 שניות, זמן המתנה: 180 שניות.
M: זמן עבודה: 20 שניות, זמן המתנה: 120 שניות.
H: זמן עבודה: 25 שניות, זמן המתנה: 60 שניות.

הגדרת זמן הפעולה



2H: המפיץ יפעל במשך שעתיים.
6H: המפיץ יפעל במשך 6 שעות.
12H: המפיץ יפעל במשך 12 שעות.
24H/7: המפיץ יפעל ברציפות.

הפעלה/כיבוי



לחצו פעם אחת כדי להפעיל או לכבות את המפיץ.

תאורה



לחצו פעם אחת כדי להדליק או לכבות את התאורה.

1. כדי להחליף את הפייה, נתקו את המפיץ מהחשמל, הסירו את בקבוק השמן ומשכו בזהירות את הציונרית השקופה. לאחר מכן שלפו בעדינות את הפייה הלבנה בתנועת נענוע קלה, בעזרת פינצטה במידת הצורך.

2. התקינו פייה חדשה וודאו שהיא מחוברת היטב למפיץ. לאחר מכן הכניסו את הציונרית בחזרה לפייה. חשוב מאוד להכניס את הציונרית עד הסוף ובכיוון הנכון, שכן בתוך הפייה קיים מחזיק עגול קטן שאליו יש לעגן את הציונרית בצורה יציבה.

מומלץ לנקות את מפיץ הריח אחת ל-1 עד 2 חודשים, וכן בכל פעם שמחליפים שמן, כדי לשמור על ביצועים מיטביים.

1. רוקנו לחלוטין את בקבוק השמן שסופק עם המפיץ ומלאו אותו בכ-1/4 מנפחו באלכוהול 70%

2. הבריגו את הבקבוק המלא באלכוהול בחזרה אל המפיץ.

3. הפעילו את המפיץ למשך 15-20 דקות, כדי לנקות את הצנרת הפנימית.

4. נתקו את המפיץ מהחשמל בזמן שהוא עדיין פועל, והניחו לו להפסיק לעבוד באופן טבעי. נגבו את גוף המכשיר במטלית לחה להסרת אבק, כתמים וטביעות אצבע.

5. אין להשתמש בחומרי ניקוי חריפים או שוחקים.

6. הסירו את בקבוק האלכוהול, התקינו בקבוק שמן חדש, חברו מחדש את חלקי המפיץ וחברו אותו לחשמל.

בטיחות

לשימוש בטוח במוצר, יש לפעול בהתאם להנחיות הבאות:

1. אין להטות את המפיץ, שכן שמן עלול לחדור אל תוך המכשיר ולגרום לנזק למנגנון.

2. מפיץ הריח ושמיני הניחוח מיועדים לשימוש מבוגרים בלבד.

3. אין להרטיב את המכשיר או להציבו בקרבת מים, כיורים, אמבטיות או מקורות נוזלים אחרים.

4. אין להשתמש במכשיר אם כבל החשמל או ספק הכוח פגומים. מקמו את כבל החשמל כך שלא יהווה סכנת מעידה. לפני חיבור המכשיר לחשמל, ודאו שמתח הכניסה המצוין על ספק הכוח תואם למתח החשמל המקומי.

5. אין להפעיל את המכשיר כאשר הבקבוק ריק. יש להפעיל את המכשיר רק כאשר מותקן בו שמן ניחוח או אלכוהול לצורך ניקוי.

6. אין לבלוע שמן ניחוח ואין לאפשר מגע שלו עם העור או העיניים. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. במקרה של מגע עם העיניים, הפה או כל פתח גוף אחר, יש לשטוף היטב במים עד להסרת כל שאריות השמן.

פתרון תקלות

בעיה	פתרון
דליפת שמן	בקבוק השמן אינו מהודק כראוי. הבריגו אותו היטב ובצורה ישרה.
ריסוס לא עובד	- ודאו שהמכשיר פועל (ON). - ייתכן שהמשאבה פגומה ויש להחליפה. - אם אין פיזור ריח או שעוצמת הפיזור חלשה, החליפו את השמן באלכוהול איזופרופיל והפעילו את המכשיר למשך 5 דקות לצורך ניקוי.
הספריי חלש או לא יוצא בכלל	- פיית הריסוס חסומה. נקו אותה באמצעות העברת אלכוהול איזופרופיל דרך המערכת, או החליפו את ליבת המפיץ. - ליבת המפיץ או צינורית היניקה חסרים או פגומים. החליפו בחדשים. - ייתכן שהמשאבה פגומה ויש להחליפה.
המפיץ מתיז נוזל	- ליבת המפיץ פגומה ויש להחליפה. - המכשיר אינו עומד במצב אנכי. ודאו שהוא מונח תמיד על משטח ישר ובמצב זקוף.
אין תצוגה במסך	- ודאו שהמכשיר מחובר לחשמל ופועל. - ייתכן שהתצוגה פגומה. במקרה זה יש לפנות לספק או לשירות הלקוחות.