



BREEZA

טל': 1700-700-575

www.breeza.biz

הוראות הפעלה

Breeze 300



IOS APP



Android APP

כדי להתחיל להגדיר את המפזר בטלפון, אנא סרוק את קוד ה-QR כדי להוריד את אפליקציית "Aroma Link".

תעודת אחריות מצורפת
▲ נא שמור את המדריך ואת תעודת האחריות.
אנא קרא את כל ההוראות לפני השימוש במכשיר

נתונים טכניים:

שטח כיסוי	300 מ"ר
מספר תוכניות	4
גודל המכשיר	גובה: 21 ס"מ / רוחב: 29.5 ס"מ
הפעלה	לוח מקשים דיגיטלי או הפעלה דרך אפליקציה
ספק כוח	חיבור לחשמל
קיבולת המיכל	750 מ"ל
סוג המילוי	תמצית שמן ארומטית ללא צורך בהוספת מים
צבע	לבן/שחור
שיטת התקנה	הנחה על משטח ישר
אחריות	לשנה מטעם החברה

1. אזהרה: יש להקפיד תמיד על אמצעי הבטיחות הבסיסיים (הבאים). כדי למנוע פגיעות ואובדן רכוש, יש תמיד לעקוב אחר ההוראות הבאות.

שים לב - עלול לגרום לפציעה אישית או לנזק לרכוש



התקנה

1. אין להשתמש בתקע או חשמל לא בטוחים.
2. אין להתקין את המכשיר במקום בו ילדים יכולים לגעת.
3. אין להתקין את המכשיר במקום שהחשמל נוטה ליפול (לא מספיק חזק).
4. אין להפוך את המכשיר
5. הרחק את המכשיר מאש וממקור חום, אסור לאחסן חומרים דליקים ונפיצים סביב המכשיר.
6. חוץ מהמרסס, החומר של המכונה (מבחוחץ) אינו עמיד בפני קורוזיה.
7. אין להשתמש במכשיר במקום חם או בסביבה רטובה.
8. אין להשתמש בממסים דליקים, נפיצים, מאכלים ומסוכנים אחרים בזמן שעובדים עם המכשיר.



אסור

שים לב - עלול לגרום לפציעה אישית או לנזק לרכוש





התקנה

1. יש להבטיח שאזור ההתקנה יהיה מוצק/קשה
2. התקן את המכשיר בחלל מאוורר.
3. אין לחסום את פיית הריסוס בזמן שהמכשיר פועל עם היד או בכל דרך אחרת.
4. אין לשפוך מים או כל נוזל/חומר קורוזיבי על המכשיר - גם לא בתוכו.
5. אין להפעיל את המכשיר יותר מידי זמן ברצף. זמן שימוש יומי מומלץ לא יעלה על 14 שעות, ומומלץ להשתמש ברמה 2.
6. יש לנתק אף המכשיר מהחשמל בסביבה עם מזג אוויר קיצוני.




חובה

3. תרשים סכמטי של חיבור צינור מיזוג אוויר



4. הוראות הפעלה



1. למכשיר יש 4 כפתורים: BACK (כפתור חזרה) ENT (כפתור אישור), (כפתור הגדלה) (כפתור ההילוכים).

2. פעולות הכפתורים

תחת ממשק העבודה הרגיל, לחץ על הכפתור (כפתור חזרה) או (כפתור אישור) בו זמנית כדי להיכנס להגדרת הססמא

3. תחת ממשק העבודה הרגיל, לחץ על הכפתור (כפתור הגדלה) או (כפתור אישור) בו זמנית כדי להיכנס להגדרת השעה

2. הוראות

תעודות: CE, FCC, RoHS, CNAS וכ'ו
מקומות מתאימים לשימוש: מלונות, חנויות רכב 4S, חנויות מותגים, ברים, אזורים ציבוריים וכן הלאה.

4. תחת ממשק העבודה הרגיל, לחץ על הכפתור כדי להיכנס להגדרה של זמן הפעילות ותדירות הפעילות.
5. תחת ממשק העבודה הרגיל, לחץ לחיצה ארוכה על הכפתור כדי להדליק או לכבות את המאוורר
5. תחת ממשק העבודה הרגיל, לחץ לחיצה ארוכה על הכפתור כדי לכבות את המכונה

איפוס להגדרות ברירת מחדל


תחת ממשק העבודה הרגיל, ראשית, לחץ על הכפתורים ו בו זמנית עד שהממשק יציג YES/NO, ואז שחרר את היד שלך. שנית, לחץ על הכפתור כדי לבחור "YES" ולסיום לחץ על הכפתור כדי לאשר את ההגדרות

5. הבעיות הנפוצות ביותר לאחר אי שימוש במכונה לזמן רב

פתרון

סיבה


1. ה PCB אינו עובד




2. המכשיר אינו עובד אבל ה PCB מציג כרגיל



3. רעש יוצא דופן



4. המכונה עובדת אבל לא מוציאה ריח או שהריח חלש



5. נזילת שמן הניחוחות



6. אביזרים וחלקי חילוף

נא לנקות את הציוד מעת לעת, מומלץ לנקות כל 2-3 חודשים.
נא לנתק מהחשמל בעת הניקוי, כמו כן אין להשתמש, להתעסק או להפעיל את המכשיר עם ידיים רטובות כדי למנוע התחשמלות ופציעה.

1. הפסקת שימוש במכונה ואחסון לתקופה ארוכה

- (1) נא לכבות ולנתק את החשמל ולגלגל את כבל החשמל.
- (2) יש לנקות את רכיבי המסנן.
- (3) יש להניח את אריזת בקבוק השמן המכילה פחם פעיל במכשיר או באריזה, כדי למנוע ריח רע משאריות של חומרים בציוד.
- (4) נא לצייד את המכונה עם מכסה האבק, יש לשמור במקום מוצל ואוורירי.

7. אביזרים וחלקי חילוף

שם	כמות	שם	כמות
מפיץ ריח	1	מברגים	2
מתאם	1	הוראות שימוש	1
כיסוי	1	תעודת אחריות	1
צינור	1	אטם בקבוקים	1
מפתח	2		
מחבר	1		

8. שירות לאחר מכירה

- (1) לספק פתרונות טכניים בחינם והדרכה בתהליך ההתקנה
- (2) לספק ייעוץ אונליין ושאלות נפוצות

9. אחריות

- (1) כל המכשירים נהנים מ-12 חודשים אחריות חינם (מיום הרכישה).
- (2) אנא ספק את תעודת האחריות, החשבונית או הוכחה אחרת שיכולה להוכיח שהזמנה מהחברה שלנו כדי ליהנות מהאחריות
- (3) טעות אנוש או פעולה שגויה אחרת גורמת לכך שהתקלה אינה שייכת לתחום האחריות, ולא תתקבל למתן תחזוקה חינם.